

KURZ VORGESTELLT

Mit der selbstklebenden Whiteboard-Folie „Wrap-Up“ verwandeln Sie jede glatte Oberfläche in ein magnethaftendes Whiteboard. Die so entstandene Whiteboard-Oberfläche schafft Raum für Ihre Kreativität. Verwenden Sie Wrap-Up in Ihrem Besprechungs- oder Seminarraum, in der Schule, im Homeoffice sowie in Brainstorming-Sitzungen oder für Ihr Agiles Projektmanagement.

Die Wrap-Up Whiteboard-Folie kann in die unterschiedlichsten Formen geschnitten werden. Sie suchen nach Anregungen? Unter www.legamaster.com/spaceup finden Sie eine Vielzahl von Ideen.

PRODUKTHINWEISE & HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Empfohlene Oberflächen

Die Wrap-Up Whiteboard-Folie haftet auf vielen verschiedenen Oberflächen

Wrap-Up haftet garantiert auf:

- Glas
- Plexiglas und Acrylglas
- Stahl (nicht pulverbeschichtet)
- Metall (auch lackiert oder feuerverzinkt)
- Aluminium
- Verputzten Trockenbauwänden nach Qualitätsstufe Q4
- Weißen Anstrichen ohne antibakterielle, fungizide oder schmutzabweisende Zusätze
- Spanplatte oder mit Holzgrundierung vorbehandeltem Holz

ZUR BEACHTUNG: Garantiert einwandfrei funktioniert die Wrap-Up Whiteboard-Folie nur auf den oben genannten Oberflächen, die glatt und unstrukturiert sein müssen und nicht sehr saugfähig sein dürfen. Für Tapeten, Ziegel, Gewebe oder stark strukturierte Oberflächen wird sie nicht empfohlen. Die Oberfläche sollte nicht mit Anstrichen, die antibakterielle, fungizide, bakterizide oder schmutzabweisende Zusätze enthalten, behandelt oder lackiert sein. Leicht zu reinigende Wandfarben sind als Untergrund ebenfalls nicht geeignet. Bitte beachten Sie, dass die Haftung der Wrap-Up Whiteboard-Folie auf der Oberfläche durch den Farbton des Anstrichs, die Anzahl der Anstrichschichten und die Art der Farbe beeinflusst werden kann. Grundregel: „Was du fühlen kannst, siehst du auch!“ Unregelmäßigkeiten in der Wand können durch die Wrap-Up-Produktoberfläche sichtbar sein.

Auch auf ungeeigneten Oberflächen kann Wrap-Up eingesetzt werden, nachdem die Flächen abgeschliffen und mit anderem Material wie Trockenbau-Wandbelag Qualitätsstufe Q4 „verschlossen“ worden sind.

Vorbereiten der Oberfläche

Reinigen Sie Ihre Oberfläche zunächst gründlich. Um eine optimale Verklebung zu gewährleisten, muss diese trocken und frei von Staub, Schmutz, Fett und Trennmitteln sein

Wrap-Up zuschneiden

Die Wrap-Up Whiteboard-Folie kann in jede beliebige Form geschnitten werden. Zum Schneiden der Wrap-Up-Folie empfehlen wir die Verwendung eines Cutters.

Gebrauchshinweise

Die Wrap-Up-Folie nicht falten oder biegen, denn dies könnte zu einer dauerhaften Beschädigung der Schreiboberfläche führen. Durch Marker, Stifte oder andere Schreibgeräte, die nicht trocken abwischbar sind, kann die Wrap-Up-Schreiboberfläche beschädigt werden. Vorsicht bei der Benutzung von scharfen und spitzen Gegenständen auf der Wrap-Up-Folie, da dies zu Beschädigungen der Oberfläche führen kann. Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit sind nur bei Verwendung von Legamaster-Boardmarkern und Legamaster-Zubehör gewährleistet.

Wir empfehlen, das Produkt senkrecht anzubringen. Die Raumtemperatur kann das Verhalten des Materials beeinflussen. Eine Raumtemperatur von ca. 20 °C ist optimal.

Wenn Sie Bahnen nebeneinander anbringen, berücksichtigen Sie, dass das Material eine Toleranz von ca. 0,5 mm je Meter aufweisen kann.

Je nach Größe der Bahnen wird die Anbringung durch zwei Personen empfohlen.

Prüfen Sie ein kleines Stück von Wrap-Up über 24 Stunden auf der Wand, um die bestmögliche Bindungsqualität zu erhalten.

Informationen zur Lagerung

Vor der Verarbeitung kann die Wrap-Up-Folie mindestens 3 Jahre lang gelagert werden. Dies gilt nur, wenn das Produkt bei einer Temperatur von 15 - 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60% gelagert wird. Um mögliche Druckstellen zu vermeiden, empfehlen wir eine stehende oder liegende Lagerung. Nur in der Originalverpackung lagern oder transportieren.

Wrap-Up entfernen

Um die Wrap-Up Whiteboard-Folie von der Wand zu entfernen, beginnen Sie an einer Ecke und ziehen die Folie langsam und gleichmäßig von der Wand ab.

HINWEIS! Beim Entfernen der Wrap-Up Whiteboard-Folie kann die darunterliegende (Wand)Oberfläche beschädigt werden. Das Entfernen der Folie kann Rückstände hinterlassen, Teile des Anstrichs abreißen oder die darunterliegende (Wand-)Oberfläche beschädigen.

Garantieinformationen

Wir gewähren 3 Jahre Garantie auf die Schreibfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.

Legamaster haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch dieses Produkt entstehen, seien es direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden.

Alle Angaben und Informationen entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und Weiterentwicklung.

Anleitungsvideo

Lesen Sie vor dem Anbringen von Wrap-Up sorgfältig die Anleitung und sehen Sie sich das Anleitungsvideo an! www.legamaster.com/mounting



Wrap-Up

Teil des Space-Up XL-Schreibflächen-Sortiments

EMPFOHLENE ZUSÄTZLICHE WERKZEUGE

- Spezialmesser BodyGuard Knife Teflon (Vinyl-Cutter mit Teflonbeschichtung)
- Abklebeband
- Allzweckmesser
- Nahroller
- edding 8850 Bohrlochmarker
- Maßband
- Ersatzklingen



INSTALLATION

1. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Oberfläche zum Anbringen der Folie eignet (siehe Abschnitt „Produktinweise“). Sorgen Sie dafür, dass Ihre Oberfläche trocken und frei von Staub, Schmutz, Fett und Trennmitteln ist.
2. Wenn Sie die Wrap-Up-Folie von oben nach unten auf eine komplette Wand auftragen wollen, empfehlen wir, die Wrap-Up-Streifen senkrecht anzubringen.
3. Rollen Sie die Wrap-Up-Folie auf einer ebenen, sauberen Arbeitsfläche ab. Schneiden Sie die Wrap-Up-Folie mit einem Cutter und einem Sicherheitslineal auf die gewünschte Länge + 5 cm zu. **HINWEIS!** Wenn Sie die gesamte Wand bedecken wollen, wählen Sie 5 – 10 cm Zugabe an allen Seiten, um eventuelle Toleranzen an der Wand auszugleichen.



4. Schneiden Sie das Papier auf der Rückseite vor und falten Sie es im Voraus, damit sie es später leichter abziehen können.

HINWEIS! Die Schutzfolie noch nicht komplett abziehen!



5. Halten Sie mithilfe einer zweiten Person den Wrap-Up-Streifen straff und richten Sie die Oberkante an der Wand



6. Drücken Sie die Folie an den Ecken und der Oberkante mit dem mitgelieferten Raker fest, um das Produkt an der Wand zu befestigen. Drücken Sie weiter fest gegen die Oberfläche und schieben Sie eventuelle Luftblasen zum Rand.



7. Während Sie auf die Oberkante der Oberfläche drücken, ziehen Sie die Schutzfolie jeweils weitere 30 cm ab. Wiederholen Sie dies, bis die Wrap-Up-Folie vollständig und ohne Luftblasen an der Wand befestigt ist. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn der Abzieher überlappend in einem Winkel von 30 Grad bewegt wird. Nach vollständiger Verklebung des Produkts empfehlen wir, den Raker noch einmal mit hohem Druck über die gesamte Fläche der Wrap-Up-Folie zu ziehen.



8. Entfernen Sie überstehende Wrap-Up-Folie mit einem Cutter und einem Sicherheitslineal.



9. Verwenden Sie den Nahroller um über die gesamte Fläche der Wrap-Up-Folie zu ziehen. **HINWEIS!** Wir empfehlen, bis zur Benutzung der frisch angebrachten WRAP-UP Schreibfläche mindestens 24 Stunden zu warten.



Wenn Sie mit weiteren Bahnen fortfahren möchten:

10. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4.

Da in dem Material Spannungen entstehen, wird empfohlen, beim Anbringen von mehr als zwei Bahnen nebeneinander, diese 5–10 mm überlappen zu lassen.

11. Bringen Sie das Kreppband 10mm von der Seite an.



12. Richten Sie die Bahn am Kreppband aus. Befestigen Sie die obere Kante. Wiederholen Sie Schritt 6, 7, 8, und 9.



13. Wir empfehlen, bis zur Benutzung der frisch angebrachten WRAP-UP Schreibfläche mindestens 24 Stunden zu warten.