

INSTRUCTIONS

La film de tableau blanc Wrap-Up vous permet de transformer une surface lisse en un tableau blanc magnétique. Utilisez cette surface pour donner libre cours à votre créativité ! Que ce soit dans une salle de réunion, une salle de séminaire, à l'école ou à la maison, pour une session Lean ou de brainstorming.

Le film de tableau blanc Wrap-Up peut être découpé en diverses formes. Avez-vous besoin d'inspiration ? Consultez www.legamaster.com/spaceup

INFORMATIONS & CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Surfaces recommandées

La feuille autocollante de tableau blanc en rouleau WRAP-UP est conçue pour adhérer à divers supports.

L'adhérence de la feuille Wrap-Up n'est garantie que sur les matériaux suivants :

- Verre
- Plexiglass et verre acrylique
- Acier (pas thermolaqué)
- Métal (également peint et galvanisé)
- Aluminium
- Cloison sèche en Placoplâtre au niveau de qualité Q4
- Peintures blanches sans adjuvant antibactérien, fongicide ou de résistance à l'encrassement
- Aggloméré ou bois ayant été traité avec une couche primaire pour bois

REMARQUE : L'adhérence de la feuille autocollante de tableau blanc en rouleau Wrap-up n'est garantie que sur les surfaces susmentionnées qui doivent être lisses, non texturées et pas très absorbantes. Il n'est pas conseillé de l'utiliser sur du papier peint, de la brique, du tissu ou des surfaces texturées. La surface ne doit pas être traitée ou peinte avec une peinture contenant des adjuvants antibactériens, fongicides, bactéricides ou résistante à l'encrassement, de même qu'avec une peinture murale facile à nettoyer. Veuillez noter que la couleur de la peinture, le nombre de couches de peinture et le type de peinture peuvent nuire à l'adhérence de la feuille de tableau blanc Wrap-Up à la surface sous-jacente. Règle d'or : « si vous sentez quelque chose au toucher, vous devez le voir ». Les irrégularités du mur peuvent être visibles à travers la surface du produit Wrap-Up.

Si la surface est inadaptée, il est possible de rendre les murs aptes à l'encollage de la feuille Wrap-Up ; la surface doit être poncée et les bulles obturées avec d'autres matériaux tels qu'un composé de finition pour cloison sèche, offrant un niveau de qualité Q4.

Préparation de la surface

Si la surface est adaptée, vous devez d'abord bien la nettoyer. Notez qu'elle doit être exempte de poussières, de saletés, de graisse et de solvants et elle doit être sèche.

Découpe du film Wrap-Up

Il est possible de découper n'importe quelle forme de votre choix dans le film Wrap-Up. Il est conseillé d'utiliser un cutter à cet effet.

Informations sur l'utilisation

Ne pliez ni ne courbez le film Wrap-Up. Cela peut endommager la surface d'écriture de manière irréversible. L'utilisation de marqueurs, de stylos ou d'autres instruments d'écriture qui ne sont pas effaçables à sec risquent d'endommager la surface d'écriture. Faites également attention à ne pas l'abîmer avec des objets pointus ou coupants. La capacité d'écriture et d'effaçage n'est garantie que si les marqueurs pour tableau et accessoires Legamaster sont utilisés.

Nous recommandons une pose verticale du produit. La température de la pièce peut affecter le comportement de la matière du produit. Une température d'environ 20 degrés de la pièce est optimale.

Lors de la pose de bandes côte-à-côte, veuillez prendre en compte une tolérance d'environ 0,5 mm par mètre de matière.

En fonction de la taille, il est conseillé que deux personnes procèdent à l'installation.

Effectuez un test de collage d'un petit morceau de Wrap-Up sur le mur durant 24 h pour des résultats optimaux.

Informations sur le stockage:

Le film Wrap-Up peut être stocké pendant au moins 3 ans, dans certaines conditions : la température de stockage doit être comprise entre 15 et 25 °C et l'humidité relative doit être de l'ordre de 50 à 60 %. Pour éviter le marquage du rouleau Wrap-Up causé par des points de pression, nous conseillons de le stocker à plat ou debout. Il ne doit être stocké ou transporté que dans l'emballage d'origine.

Décollage du film Wrap-Up

Pour décoller le film Wrap-Up du mur, détachez le du mur à partir du coin de votre choix, en procédant lentement et en douceur.

REMARQUE ! Le décollage du film Wrap-Up risque d'abîmer le support (mur). Il peut laisser des résidus, arracher la peinture.

Informations sur la garantie:

3 ans de garantie sur la surface d'écriture si les accessoires Legamaster sont utilisés.

Legamaster ne sera pas responsable de toute perte ou de tout dommage résultant de ce produit Legamaster, qu'il soit direct, indirect ou consécutif.

Toutes les données et informations sont le reflet de notre savoir-faire et sont basées sur nos mesures et notre expérience. Nos produits sont soumis constamment à notre système de contrôle de la qualité et de développement.

Vidéo de la pose

Lisez le manuel et visionnez attentivement la vidéo de la pose avant de procéder ! www.legamaster.com/mounting



OUTILS SUPPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

- Coupe liner BodyGuard en téflon (cutter de découpe du vinyle revêtu de téflon)
- Ruban adhésif de masquage
- Couteau utilitaire
- Roulette de tapissier
- Marqueur de précision edding 8850
- Mètre à ruban
- Lames de rechange



INSTALLATION

1. Si la surface est adaptée (voir le chapitre : informations), vous devez d'abord bien la nettoyer. Notez qu'elle doit être exempte de poussières, de saletés, de graisse et de solvants et elle doit être sèche.
2. Si vous voulez coller le film Wrap-Up sur l'ensemble d'un mur, de haut en bas, nous conseillons d'appliquer plusieurs film en bandes verticales.
3. Déroulez le film Wrap-Up sur un plan de travail propre et plat. Découpez le film à la longueur souhaitée + 5 cm, à l'aide d'un couteau tout usage bien aiguisé et une règle de sécurité. **REMARQUE!** Si vous souhaitez recouvrir tout le mur, prévoyez 5 à 10 cm supplémentaires sur tous les côtés comme marges de tolérance éventuelles.



4. Pré-découpez le papier au dos et pliez préalablement afin de pouvoir décoller aisément le papier plus tard.

REMARQUE! ne retirez pas encore tout le support papier.



5. À l'aide d'une deuxième personne, tenez la bande de film Wrap-Up bien tendue et alignez le bord supérieur du film sur celui du mur.



6. Appuyez bien sur les coins et le bord supérieur, à l'aide de la raclette fournie, afin que le film adhère au mur. Continuez à bien appuyer contre la surface afin d'évacuer les bulles d'air vers le bord.



7. Tout en appuyant le film sur le bord supérieur de la surface, continuez à décoller le papier support de 30 cm chaque fois et reprenez le lissage comme indiqué à l'étape 6 jusqu'à ce que le film Wrap-Up adhère entièrement au mur sans bulle d'air. Passez plusieurs fois la raclette avec un angle de 30° sur le support afin d'obtenir un résultat parfait. Après avoir terminé le collage du film Wrap-Up, nous conseillons de le retravailler sur toute la surface en passant la raclette tout en appuyant fortement.



8. Coupez les excédents de film Wrap-Up à l'aide d'un cutter et d'une règle de sécurité.



9. Utilisez la Roulette de tapissier pour parcourir toute la surface Wrap-Up. **REMARQUE!** Nous recommandons de ne pas utiliser la surface d'écriture Wrap-Up pendant au moins 24 heures.



Installez d'autres bandes:

10. Répétez étapes 3 et 4.

En raison de la tension de la matière du produit : lors de la pose de plus de deux bandes côte-à-côte, il est conseillé de faire chevaucher les bandes de 5 à 10 mm.

11. Appliquez un ruban de masquage 10mm de côté.



12. Positionnez la feuille le long du ruban. Sécurisez la partie supérieure. Répétez étapes 6, 7, 8 et 9.



13. Nous recommandons de ne pas utiliser la surface d'écriture WRAP-UP pendant au moins 24 heures.